





PLAQUE A SNACKER
FONTE 30 B

Référence : CPASF30B

Version : CPASF30B0822

N° pièce	Description pièce	Référence
1	Tube de récupération	501002100
2	Support bulbe thermostat de régulation	450503500
3	Guide protecteur thermostat de régulation	451008600
4	Plaque avant	451001010
5	Thermostat de régulation	402503500
6	Embase molette	402595000
7	Molette	402593000
8	Récupérateur de graisse	503000450
9	Voyant	401510000
10	Capuchon interrupteur	401509000
11	Interrupteur	401500500
12	Pied	407810500
13	Plaque inférieure	451002000
14	Bornier	402080102
15	Ecrou presse-étoupe	402086216
16	Presse-étoupe	402086016
17	Plaque isolante	451002410
18	Support	451008716
19	Plaque	407500500
20	Capot résistance	451007500A
21	Résistance	401025000A
22	Plaque snack fonte	501005535
23	Cordon d'alimentation	402010500
24	Châssis	501000510B