



7455.1392


Onderdelen informatie

Erzatzteil information

Spare part information

Information de pièces





Onderdelenlijst 7455.1392

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
1		Right down hinge	1
2	9338.1639	Right glass door	1
3		Door support	1
4		Door lock	2
5		Lock support	2
6	9338.1634	Left glass door	1
7		Door sleeve	2
8		Left down hinge	1
9	9338.1591	Door seal	2
10		Center sill	1
11		K strip	8
12		Right shelf	4
13		Left shelf	4
14		K clip	32
15		Front panel	1
16	9338.1596	Wheel	4
17		Wheel support	2
18		Condenser	1
19		Water tray	1
20		Compressor install panel	1
21		Condensing fan blade	1
22		Second condenser	1
23		Fan support	1
24		Dry filter clip	1
25		Dry filter	1
26		Power cord	1
27	9338.1595	Compressor	1
28	9390.0028	Condensing fan	1
29		Back cover	1
30		Cabinet	1
31		LED cover	2
32	9338.1688	Left LED light	1
33		LED cover	2
34	9338.1686	Right LED light	1
35		Water drain	1
36		Connecting box	1
37	9338.1982	Evaporator	1
38		Canopy cover(Left)	1
39		Fan installation panel	1
40		Canopy down support	1
41		Canopy light	1
42		Canopy top support	1
43		Evaporating fan	1
44		Flange	1
45		Canopy installation support	2
46		Fan blade	1
47		Canopy right cover	1

Onderdelenlijst 7455.1392

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
48		Light switch	2
49		Fan cover	1
50		Thermostat	1
51		Thermostat label	1
52		Knob	1
53		Canopy	1
54		Left top hinge	1
55		Door sleeve	2
56		Right top hinge	1