





CHAUFFE-ASSIETTES 30B

Version : CCA30B0820

Référence : CCA30B

N° pièce	Description pièce	Référence
1	Capot	0820CA30B1
2	Cordon d'alimentation	0820CA30B2
3	Thermostat de régulation	0820CA30B3
4	Voyant vert	0820CA30B4
5	Voyant rouge	0820CA30B5
6	Manette thermostat de régulation	0820CA30B6
7	Plateau	0820CA30B7
8	Porte	0820CA30B8
9	Résistance	0820CA30B9
10	Clip plateau	0820CA30B10
11	Pied	0820CA30B11