



N° pièce	Description pièce	Référence
1	Cadran de vitre inférieure	0317FCV11
2	Vitre extérieur	0317FCV12
4	Cadran porte	0317FCV14
5	Charniere de porte	0317FCV15
7	Support de poignée	0317FCV17
8	Vitre intérieur	0317FCV18
10	Bouton de thermostat de régulation	0317FCV110
12	Voyant de température	0317FCV112
13	Voyant vert de la fonction grill	0317FCV213
14	Bouton de thermostat de régulation	0317FCV110
16	Voyant vert humidificateur	0317FCV216
17	Bouton d'humidification	0317FCV217
18	Voyant de minuterie	0317FCV113
19	Bouton de minuterie	0317FCV114
21	Plastron	0317FCV221
22	Support de four	0317FCV117
23	Minuterie	0317FCV118
24	Pied	0317FCV119
25	Thermostat de régulation	0317FCV125
26	Valve magnétique	0317FCV226
29	Thermostat de sécurité	0317FCV123
31	Presse étoupe	0317FCV121
32	Cordon d'alimentation	0317FCV122
33	Support	0317FCV126
34	Chambre intérieure	0317FCV127
35	Charnière intérieure	0317FCV128
39	Protection inox	0317FCV132
40	Protection arrière	0317FCV133
45	Joint de porte	0317FCV135
46	Résistance supérieure	0317FCV246
47	Joint d'ampoule	0317FCV247
48	Douille d'ampoule	0317FCV136
49	Ampoule	0317FCV137
50	Cache d'ampoule	0317FCV138
41+53+54	Moteur complet	0317FCV134
51	Résistance	0317FCV139
52	Vis de blocage pour étagère	0317FCV140
55	Conduite d'eau de vaporisation	0317FCV255
58	Support de grille	0317FCV144
59	Tuyau d'eau	0317FCV259
60	Cadran de vitre supérieur	0317FCV145
61	Barre de poignée	0317FCV146
63	Tuyau d'évacuation	0317FCV148
64	Porte complète	0317FCV149